

Előregyártott pallóbetétes betonkerítés beépítési útmutatója:

1. Az oszlopok nyomvonalát zsinórozza ki. Mérje ki az oszlopközéppontokat. (típustól függően 207 illetve 155 cm) azokat jelölje ki.
2. Ásson 80-90 cm mély 45x45 cm széles gödröket, ügyeljen, arra hogy az előzőleg kimért pontok a gödrök középpontjába essenek
3. Kezdje a beépítést a bázisoszlop (első oszlop) bebetonozásával. . Betonozza be az oszlopokat (C 12 földnedves beton, jobb tömöríthetőség miatt), ügyeljen arra, hogy az oszlopoknak mindkét irányban függőben kell állnia (vízmérték) Az oszlopok közzé alulra felülre megfelelő méretre szabott deszkákat (az oszlopok közzé kerülő betonpalló hosszától 1 cm-rel hosszabbak legyenek) kell távtartónak használni.

Az oszlopok alsó része minimum 50-60 cm-ig süllyedjen a betonba.
A beton alaptestek tetejének vízmértékbe állítása határozza meg a későbbiekben a pallók (betétek) alsó szintjét. Ezért ügyelni kell arra, hogy az alaptestek felső szintje egy egyenesbe essen, felületük egyenletesen elsimított legyen.

4. Időjárástól függően várjon 24-48 órát.
5. A pallókat sorjázza le (a jobb illeszkedés érdekében).
Az oszlopközökbe emelje be a pallókat, hátoldalról fa ékekkel feszítse neki a nút oldalának, majd flexibilis csemperagasztóval vagy más fagyálló hézag-tömítő anyaggal az oszlopok, és pallók közötti hézagot fugázza ki, a beemelt pallók éleit kenje végig csemperagasztóval (a minimális hézagok elkerülése érdekében, illetve a kerítés stabilitásának növelése miatt). A fugázóanyag száradás után távolítsa el a fa ékeket, ill. a túlsordult fugázó anyagot, és az ékek helyeit javítsa be.